

DENATO

Nail System



**Touch LED Lamp
3W
Návod k použití**

Popis

Tato UV LED lampa je určena pro profesionální použití. Lampa je určena pro před vytvrzení materiálu, například při práci s DUAL FORM, nebo jiného Nailartu. Není určena pro kompletní vytvrzení modeláže nehtů. K dosažení co nejlepších výsledků si pozorně přečtěte návod k použití.

Nabíjení

- UPOZORNĚNÍ - před prvním použitím lampu nabíjejte dokud nepřestane blikat kontrolka nabíjení
- Nabíjejte pomocí přiloženého USB kabelu
- Použijte adaptér 5V - není součástí balení
- Kontrolka při nabíjení svítí červeně
- Po úplném nabití zhasne
- Po úplném nabití odpojte lampu od nabíjení
- Lampu doporučujeme pravidelně nabíjet pro prodloužení její životnosti
- Pokud lampu delší dobu nepoužíváte, neskladujte ji s vybitou baterií
- Před opětovným použitím lampu nabijte do plna jako před prvním použitím

Kontrolka nabíjení

- rychle bliká - baterie je téměř vybitá
- pomalu bliká - baterie se nabíjí
- trvale svítí - baterie je plně nabitá



Bezpečnostní upozornění

- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ
- NEDÍVEJTE se přímo do světla lampy
- Výrobek není určen pro venkovní použití
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám nad 50°C, mohlo by dojít k poškození výrobku a jeho baterie
- Nevystavujte mrazu
- Při přenesení lampy z chladného do teplého prostředí, nechte lampu alespoň 12 hodin stát bez použití, aby nedošlo k jejímu poškození
- Nevystavujte dešti ani jiné možnosti namočení výrobku
- Nedotýkejte se výrobku ani jeho příslušenství s mokrými rukama ani jiným vlhkým předmětem, pokud je připojen k nabíjení
- Nečistěte lampu pokud je v provozu, nebo připojená k napájení
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek
- Nepoužívejte k napájení poškozený kabel, vyměňte ho za nový odpovídajících parametrů

- Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké a ostré předměty
- K čištění lampy nepoužívejte agresivní a hořlavé látky
- Nepoužívejte gely, které nejsou určené pro vytvrzení v LED světle
- Nevystavujte pokožku ani nehty nadměrnému působení UV LED světla
- Lidé trpící sluneční alergií, nebo kožními chorobami nesmí lampu využívat
- Pokud se projeví citlivost na LED světlo, přestaňte lampu používat
- Lampu v žádném případě nerozebírejte
- Pokud je lampa mechanicky poškozená přestaňte ji používat
- Nevkládejte do lampy žádné cizí předměty
- Nevhazujte do ohně
- Nevyhazujte do odpadu, ekologicky zlikvidujte

Ovládání lampy

1. Zapněte lampu tlačítkem do pozice I (obr. č. 1)
2. Nastavte si pohyblivé pružné rameno do požadované polohy
3. Dotykem na kovovém kroužku (obr. č. 2) aktivujete světlo na 30 sec.
4. Světlo můžete vypnout i opětovným dotek na kroužku
5. Vypnutí lampy provedete přepnutím tlačítka do polohy 0 (obr. č. 1)
6. Pokud se vám zdá světlo slabé je potřeba lampu nabít

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2



Obsah balení, specifikace

LED lampa
Nabíjecí kabel (Micro USB)

Výkon: 3W
Napájení: 5V / 1A
Hmotnost: 700g
Výška: 420 mm

